

رپینگ یا نواریچی لوله



اجرای پوشش محافظتی ، به صورت پیچاندن نوار بر روی سطح خارجی لوله که در مرحله اول تمیز کاری سطح توسط سندبلاست و یکی پس از دیگری در سه مرحله به شرح زیر می باشد:

- 1 - آستری با ضخامت بیشتر ۳۰ میکرون که بعد از عملیات سندبلاست و قبل از اجرای نوار لایه یک بر روی سطح لوله زده می شود که هدف آن ایجاد لایه چسبنده بین لوله و نوار می باشد.
- 2 - نوار لایه یک که برای حفاظت لوله در مقابل خوردگی و زنگ زدگی، مستقیماً بر روی سطح آستری که بر روی لوله زده شده بود پیچیده می شود.
- 3 - نوار پوشش نهایی که برای حفاظت نوار لایه یک در مقابل صدمات مکانیکی، مستقیماً بر روی آن پیچیده می شود.

آخرين ويرایش: ۲۹ ژانویه ۲۰۱۹